



Schalter/Taster mit LED-Kontrolllampe grün  
*Interrupteur/bouton-poussoir avec lampe témoin à LED*

Grün = - Minusanschluss für LED  
*vert = - connexion minus pour LED*

Rot = + Plusanschluss für LED  
*rouge = + connexion plus pour LED*

für 12V den **560Ohm Widerstand** vorschalten!

(Farben: Grün-Blau-Braun-Gold)

*pour 12V il faut monter la résistance avec 560Ohm en série! (couleurs: vert-bleu-brun-or)*

für 24V den **1.2KOhm Widerstand** vorschalten!

(Farben: Braun-Rot-Rot-Gold)

*pour 24V il faut monter la résistance avec 1.2KOhm en série! (couleurs: brun-rouge-rouge-or)*

Schwarze Kabel = Ein-Ausgang Schalter  
*Câbles noir = entrée-sortie de l'interrupteur*