



BOSCH

Warnlichtgeber Hazard warning signal operating unit Centrale de signal de détresse




EINBAUINWEISE

INSTALLATION INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Bestell-Nr.	Spannung	Belastung	Schaltung
Part No.	Nominal voltage	Max. load	Wiring according
Réf.	Tension nominale	Charge maxi	Circuit
F 026 T00 015	6V	6 x 21 W	Fig. 2, 3
F 026 T00 016	12V	8 x 21 W	Fig. 2, 3
F 026 T00 017	24V	8 x 21 W	Fig. 1

F 026 T00 013	Universalleitungssatz	Universal cable set	Jeu universel de câbles
F 026 T00 035	Schaltknopf	Switch button	Bouton de commande



- 1** ⇒ Einkreis-Anlage (getrennte Blink und Bremsleuchten)
- ⇒ Single circuit system (separate turn signal- and stop- lamp)
- 2** ⇒ Système à circuit unique (feux clignotants et feux stop séparés)
- 3** ⇒ Zweikreis-Anlage (kombinierte Blink und Bremsleuchten)
- ⇒ Double circuit system (combined turn signal- and stop- lamp)
- ⇒ Système à double circuit (feux clignotants et feux stop combinés)

Kabelfarben	Cable colours	Couleurs des câbles
bl = blau	blue	bleu
br = braun	brown	marron
ge = gelb	yellow	jaune
gn = grün	green	vert
rt = rot	red	rouge
sw = schwarz	black	noir

1) Blinkleuchte	Turn signal lamp	Feux clignotant
2) Blink- Bremsleuchte	Combined turn signal and stop lamp	Feux combinés clignotants et stop
3) Blinkschalter	Turn signal switch	Commutateur de feux clignotants
4) Zweikreis- Blinkschalter	Double circuit turn signal switch	Commutateur de feux clignotants à double circuit
5) Warnlichtgeber	Hazard warning signal operating unit	Centrale de signal de détresse
6) Blinkgeber Fahrtrichtung	Turn signal flasher	Clignotant
7) Zündschalter	Ignition switch	Interrupteur d'allumage
8) Batterie	Battery	Batterie
9) Bremslichtschalter	Stop light switch	Interrupteur de feux de stop